

**LEGENDA**

**Sensibilità allo sviluppo insediativo**

- Alta
- Bassa

**Fasce altimetriche**

- meno di 300 msl
- tra 300 msl e 600 msl
- tra 600 msl e 800 msl
- tra 800 msl e 1000 msl
- oltre 1000 msl

**Esposizione dei versanti**

- Aree pianeggianti
- Nord
- Est
- Sud
- Ovest

**Nuclei accentratori**

- Nuclei accentratori
- Aree raggiungibili in 5 min di percorrenza
- Aree raggiungibili in 10 min di percorrenza

**Clivometria**

- meno di 5%
- tra 5% e 10%
- tra 10% e 20%
- tra 20% e 50%
- oltre 50%

